


# ON4KST pour les buses par François F1CHF

ON4KST = <http://www.on4kst.org/chat/index.php>



**Donate** : pour envoyer du pognon (ONKST y est de sa poche dans ce service , donc la moindre des choses est de " participer " )

**Change settings** : pour indiquer ce que l'on écrit sur la ligne qui indique la présence : indicatif , prénom+bandes activées ( vraies si possible .) etc ....

**Change password** : mettre un autre mot de passe

**Save Layout** : sauvegarder les modifications réalisées

**Alarm settings** : différents indicatifs, QRA loc , etc qui s'ils apparaissent doivent donner lieu d'avertissement à l'Om

**Ann.from CLX** : les DX spottés en grand tableau

**bookmark Your login** : pour mettre en favoris cette adresse Internet et accès direct sans login , mot de passe à entrer ( clic droit pour ce faire )

**Chat review** : revoir le passé

**Compute QRB/QTF** : pour calculer la distance et l'orientation entre deux QRA locators

( Si l'on veut connaître la même chose il n'y a qu'à cliquer sur le Locator affiché dans les présents ( colonne de droite ) on reçoit l'info sur la ligne des messages

**Dx history** : voir le passé des DX réalisés

**DX information** : affichage des différents liens sur les DX réalisés

**DX map** : carte des DX, on peut jouer avec ...

**help** : accès à un autre tableau d'explications

**Inosphéric datas** : comme son nom l'indique

**MS procédures** : tout pour savoir trafiquer en MS ( meteor Scatter )

**Search ham information** : tout savoir sur un OM ( ma base de données est quand même plus fournie , j'ai TOUT sur vous Messieurs ... )

**Solar and earth indices** : indices ( pour ceux qui éventuellement font des mesures d'optimisation de leur équipement )

**SET : I am on the chat** : Un clic et on est "présent " indicatif sans parenthèses

**SET : I am away** : Un clic est on est "absent " indicatif entre parenthèses

**users list** : liste des utilisateurs

**Users list ( last 24H login )** : liste des connectés des dernières 24H

**WEB/Clx DX spot** : pour indiquer un DX , plus facile à utiliser que la "chaîne de caractères "/DX 10368140 F1TRUC Putaingn congueu super QSO l'ami "

**Web announcement** : envoyer une info

**EME/JT65/CW chat** : pour aller sur cette autre liste

**Logout** : pour se déconnecter et quitter **PROPREMENT** ce chat !!!

**En définitive ce qu'il faut savoir :**

**/CQ FITRUC blabla bla bla bla**: équivaut à envoyer un message à FITRUC qui sera coloré en orange et qui donnera lieu à un avertissement sonore "Meep " ( si ce con de windaube ne bloque pas le bazar )

Pour "spotter " un DX utiliser le bouton de la liste Menu ( voir ci dessus )

Si l'on clique sur le Locator affiché dans la liste de droite, on reçoit en retour la distance et la direction de la station

**TRÈS IMPORTANT !!!**

Ne pas avoir le PC dans la pièce d'à côté ou chez la voisine !!!

rien de plus énervant que d'envoyer des messages sans réponse !!!

Pourtant les techniques modernes permettent de résoudre le problème ...

Ne pas oublier d'utiliser " I am Away " si vous êtes absent , rien de plus énervant que d'envoyer des messages sans réponse !!!

Il y a des spécialistes de la chose et ils ne font RIEN pour s'améliorer !!!

Texte personnalisé de Mr F1VL (Juin 2012)

## Format Carte de crédit

|   |  |
|---|--|
| <p>ON4KST en format carte de crédit F1CHF (06/2012)<br/>/? <b>cette page.</b> (voir /HElp qui est la même chose)<br/>/AWAY pour indiquer que je suis actuellement ABSENT.<br/>/BACK pour indiquer que je suis en train de regarder le chat.<br/>/CQ <b>indicatif message pour envoyer un message public vu en sur brillance par le destinataire.</b><br/>/DEST pour définir la destination des messages publics à "tous les utilisateurs".<br/>/DEST indicatif pour définir la destination des messages publics à un indicatif choisi.<br/>/DX QRG indicatif [info] de repérer un DX sur le cluster<br/>exemple : /DX 50110 ON4KST bon signal.<br/>/DXL QRG indicatif de repérer un DX sur le cluster CLX avec les locators automatiquement ajouté par le serveur.<br/>exemple : /DXL 50110 ON4KST repéré par un 9H seront traduits par /DX 50110 ON4KST JO20&gt; JM75.</p> | <p>/HElp l'aide de cette page.<br/>/LOCK pour désactiver tous les boutons et les messages envoyés.<br/>/LOGOUT <b>Déconnexion pour quitter le chat.</b><br/>/LSTCLX La liste des grappes DX disponibles.<br/>/OFFSND pour désactiver le son.<br/>/ONCHAT pour indiquer que je suis en train de regarder le chat.<br/>/ONSND pour générer un son si un message ou un CQ est reçu.<br/>/REView pour revoir les messages du chat.<br/>/SETCLX dx cluster de donner la grappe, où de repérer le DX.<br/>Seulement 9A0DXC, EA7URC-5, GB7DJK, IK8HJC-6, K1XX, K9USA, ON0NOL-9, PI5EHV-8, S50CLX, SV1CPO-8 sont autorisés.<br/>/SHCLX pour montrer le DX cluster où le spot DX est envoyé.<br/>/SHLOC donne le locator d'une station ( aussi la distance et l'azimut de cette station).<br/>/SHSND pour montrer si le son est activé sur une commande CQ.<br/>/SHUSER indicatif montre le nom, locator et date de dernière connexion.<br/>/UNLOCK pour permettre à tous les boutons et les messages envoyés.<br/>/UPDTLOC indicatif loc demande au Sysop la MAJ du locator d'une station.</p> |
|---|--|

## Un peu plus gros pour nos anciens

ON4KST F1CHF (06/2012)  
/? **cette page.** (voir /HElp qui est la même chose)  
/AWAY pour indiquer que je suis actuellement ABSENT.  
/BACK pour indiquer que je suis en train de regarder le chat.  
/CQ **indicatif message pour envoyer un message public vu en sur brillance par le destinataire.**  
/DEST pour définir la destination des messages publics à "tous les utilisateurs".  
/DEST indicatif pour définir la destination des messages publics à un indicatif choisi.  
/DX QRG indicatif [info] de repérer un DX sur le cluster  
exemple : /DX 50110 ON4KST bon signal.  
/DXL QRG indicatif de repérer un DX sur le cluster CLX avec les locators automatiquement ajouté par le serveur.  
exemple : /DXL 50110 ON4KST repéré par un 9H seront traduits par /DX 50110 ON4KST JO20> JM75.

**/HElp l'aide de cette page.**  
/LOCK pour désactiver tous les boutons et les messages envoyés.  
/LOGOUT **Déconnexion PROPRE pour quitter le chat.**  
/LSTCLX La liste des grappes DX disponibles.  
/OFFSND pour désactiver le son.  
/ONCHAT pour indiquer que je suis en train de regarder le chat.  
/ONSND pour générer un son si un message ou un CQ est reçu.  
/REView pour revoir les messages du chat.  
/SETCLX dx cluster de donner la grappe, où de repérer le DX.  
Seulement 9A0DXC, EA7URC-5, GB7DJK, IK8HJC-6, K1XX, K9USA, ON0NOL-9, PI5EHV-8, S50CLX, SV1CPO-8 sont autorisés.  
/SHCLX pour montrer le DX cluster où le spot DX est envoyé.  
/SHLOC donne le locator d'une station ( aussi la distance et l'azimut de cette station).  
/SHSND pour montrer si le son est activé sur une commande CQ.  
/SHUSER indicatif montre le nom, locator et date de dernière connexion.  
/UNLOCK pour permettre à tous les boutons et les messages envoyés.  
/UPDTLOC indicatif loc demande au Sysop la MAJ du locator d'une station.